

Wichtige Hinweise über Heizkörperthermostate

Bei sinnvoller Nutzung, entsprechend dieser Anleitung, bietet Ihnen dieser Heizkörperthermostat maximalen Heizkomfort bei gleichzeitiger Reduzierung der Heizkosten.

Funktionsbeschreibung

Unsere Thermostate enthalten Temperaturfühler, das heißt entsprechend der Raumtemperatur und Einstellung öffnet oder schließt der Thermostat durch einen Drosselvorgang das Ventil und regelt somit den Heizwasserzulauf zu dem Heizkörper.

Bei erhöhtem Wärmebedarf sollte man den Heizkörperthermostat zwischen $>4<$ und $>5<$ einstellen.

Ein Heizkörperthermostat mit eingebautem Fühler darf NICHT durch Vorhänge, Gardinen, Heizkörperverkleidungen, Möbel oder ähnliches bedeckt werden.

Die Thermostate von Danfoss sind wartungsfrei.

Frostschutz

Auf Frostschutzstellung $>*<$ ist gewährleistet, dass die Zimmertemperatur von ca. 8°C nicht unterschritten wird und somit Frostschäden weitestgehend vermieden werden können.

Wichtiger Hinweis: Die Thermostatkopfstellung darf nicht auf $>0<$ sein, da sonst der Wasserumlauf komplett unterbrochen ist und somit KEINE FROSTSCHUTZSICHERUNG besteht. Für eventuell auftretende Schäden haftet der Mieter.

Temperatureinstellung

Durch das Drehen des Einstellhandgriffes lässt sich der Thermostat einstellen. Ihre gewünschte Position ist erreicht, wenn die Einstellmarke auf den entsprechenden Wert (Zahl) der Reglerskala zeigt.

Der Abstand zwischen zwei Zahlen auf der Reglerskala entspricht einem Temperaturunterschied von ca. 4°C . Zwischen den Stellungen $>2<$ und $>3<$ beziehungsweise $>3<$ und $>4<$ entspricht der Temperaturunterschied von ca. 1°C .

Die Raumtemperatur wird gemessen am Heizkörperthermostatkopf und nicht am Raum / Zimmer.

Energiesparendes Lüften

Verbrauchte Luft muss durch sauerstoffreiche Frischluft ersetzt werden. Um Energieverluste zu vermeiden, bitte nach Möglichkeit 2 - 3 täglich, die Fenster weit und für kurze Zeit öffnen.

1. Drehen sie den Einstellhandgriff auf $>*<$
2. Öffnen Sie die Fenster weit für kurze Zeit
3. Im Anschluss stellen Sie den Einstellhandgriff wieder auf seine ursprüngliche Position

Reinigung

Für die Reinigung verwenden Sie zum Beispiel milde Haushaltsreiniger oder Geschirrspülmittel KEINE Scheuer-, Lösungs- oder Bleichmittel.